


Support Smartphone Vélo & Trotinette




Contenu



Support Smartphone x1



Fixation guidon x1




Coussinets silicone x4



Mode d'emploi x1

1

Description du produit




- ① Levier
- ② Fixation guidon
- ③ Rotule
- ④ Ecran
- ⑤ Douille
- ⑥ Bras inférieur
- ⑦ Bras supérieur
- ⑧ Switch rouge


2

Guide d'installation

1. Dévisser l'écrou et enfoncer la rotule dans la douille du support. Serrez délicatement.




2. Ouvrir et desserrer le levier du support pour le fixer sur votre guidon.




Conseil :
Vous pouvez ajouter ou retirer les coussinets en silicone en fonction du diamètre de votre guidon.

3

3. Fermer et resserrer le levier pour verrouiller.



4. Assurez-vous que le switch rouge à l'arrière est bien sur "déverrouillé/unlock". Poussez ensuite le bras inférieur du support afin d'y insérer l'appareil.



5. Placez le switch rouge à l'arrière sur "verrouillé/lock"



4

De face

De dos